

Руководство по эксплуатации

Терминал Ethernet-RS232/RS485 iRZ TE12





Содержание

1.	Введение	5
	1.1. Сведения о документе	5
	1.2. Правила эксплуатации	5
2.	Общая информация о терминале	6
	2.1. Назначение	6
	2.2. Характеристики	7
	2.3. Внешний вид	8
	2.4. Интерфейсы устройства	9
	2.4.1. Разъём Ethernet	9
	2.4.2. Разрывной клеммный коннектор винтовой – питание	10
	2.4.3. Разъём DB9-F – RS232	10
	2.4.4. Разрывной клеммный коннектор винтовой – RS485	11
	2.5. Индикация	12
3.	Настройка терминала	14
	3.1. Подключение к локальной сети для настройки через веб-приложение	14
	3.2. Сброс настроек	18
4.	Обмен данными	19
	4.1. Подключение приборов учёта к терминалу	19
	4.2. Подключение терминала к серверу	19
	4.3. Терминал не подключился к серверу. Описание возможных ошибок	19
	4.4. Терминал не обменивается данными с прибором учёта. Описание возможных ошибок	20
	4.5. Терминал не обменивается данными с программой опроса. Описание возможных ошибок	21
5.	Описание веб-приложения для настройки терминала	22
	5.1. Интерфейс веб-приложения	22
	5.1.1. Статус	22
	5.1.2. Система	24
	5.1.3. Общие настройки	25
	5.1.4. Настройки RS232 порта	28
	5.1.5. Настройки RS485 порта	29
	5.1.6. Настройки IP адреса	30
		~





6.	Контакты и поддержка	33
-		
	5.1.8. Кнопка Перезагрузить	32
	5.1.7. Настройки сервера	31

Перечень таблиц

Таблица 2.1 Назначение выводов разъёма Ethernet	9
Таблица 2.2 Назначение выводов разрывного клеммного коннектора винтового	10
Таблица 2.3 Назначение выводов разъёма DB9-F	11
Таблица 2.4 Назначение выводов разрывного клеммного коннектора винтового	12
Таблица 2.5 Светодиодная индикация терминала	13
Таблица 5.1 Описание параметров на странице Статус	23
Таблица 5.2 Описание параметров на странице Система	24
Таблица 5.3 Описание параметров на странице Общие настройки	26
Таблица 5.4 Описание параметров на странице Настройки RS232 порта	28
Таблица 5.5 Описание параметров на странице Настройки RS485 порта	29
Таблица 5.6 Описание параметров на странице Настройки IP адреса	30
Таблица 5.7 Описание параметров на странице Настройки сервера	31

Перечень рисунков

Рис. 2.1 Терминал: вид сверху	8
Рис. 2.2 Терминал: вид спереди	8
Рис. 2.3 Терминал: вид сзади	8
Рис. 2.4 Разъём Ethernet	9
Рис. 2.5 Разрывной клеммный коннектор винтовой – питание	10
Рис. 2.6 Разъём DB9-F	11
Рис. 2.7 Разрывной клеммный коннектор винтовой – RS485	12
Рис. 2.8 Светодиодные индикаторы терминала	12
Рис. 3.1 Перейти в Центр управления сетями и общим доступом	14
Рис. 3.2 Перейти к сетевым подключениям	15
Рис. 3.3 Перейти к свойствам Ethernet-подключения	15
Рис. 3.4 Перейти к свойствам IP версии 4 (TCP/IPv4)	16
Рис. 3.5 Указать IP-адрес и маску подсети	16
Рис. 3.6 Закрыть окно со свойствами Ethernet-подключения	17
Рис. 3.7 Веб-приложение для настройки терминала	17





Рис. 3.8 Перезагрузка Ethernet-подключения	
Рис. 4.1 Терминал подключен к ПО iRZ Collector	19
Рис. 5.1 Интерфейс веб-приложения	
Рис. 5.2 Страница Статус	
Рис. 5.3 Страница Система	
Рис. 5.4 Страница Общие настройки	
Рис. 5.5 Страница Настройки RS232 порта	
Рис. 5.6 Страница Настройки RS485 порта	
Рис. 5.7 Страница Настройки IP адрес	
Рис. 5.8 Страница Настройки сервера	
Рис. 5.9 Подтвердить перезагрузку терминала	





1. Введение

1.1. Сведения о документе

Руководство содержит описание и порядок эксплуатации терминала iRZ TE12 (далее — терминал).

Руководство предназначено для пользователей, ответственных за настройку и обслуживание систем передачи данных.

Версия документа	Дата публикации
1.0	25.10.2020

1.2. Правила эксплуатации

Для того чтобы сохранить работоспособность терминала, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Не подвергайте терминал агрессивным воздействиям (высокие температуры, едкие химикаты, пыль, вода и т. п.).

Берегите терминал от ударов, падений и сильных вибраций.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать или модифицировать терминал. Такие действия аннулируют гарантию.

Внимание! Используйте устройство согласно правилам эксплуатации. Ненадлежащее использование терминала лишает вас права на гарантийное обслуживание.





2. Общая информация о терминале

2.1. Назначение

Терминал iRZ TE12 — устройство для сбора и передачи в диспетчерский центр информации с приборов учёта: счётчиков, вычислителей и других подобных устройств.

В терминале предусмотрены следующие интерфейсы:

Ethernet – для подключения к Ethernet-сети;

RS232 – для подключения прибора учёта;

📕 RS485 – для подключения прибора учёта.

Терминал организует прозрачные каналы Ethernet-RS232 и Ethernet-RS485 и передаёт данные от приборов учёта на сервер.

Терминал может одновременно работать в качестве «Клиента» и в качестве «Сервера». В качестве «Клиента» терминал подключается к серверу и передает ему информацию с прибора учёта. В качестве «Сервера» терминал, наоборот, сам ожидает входящее подключение удалённого клиента на заданный порт, т. е. передаёт данные по требованию.

Предусмотрено три варианта работы терминала:

1. iRZ Collector – терминал подключается к серверу с установленным ПО iRZ Collector в режиме «Клиент».

Основная задача ПО iRZ Collector – обеспечить обмен данными между приборами учёта и программой опроса, которая собирает информацию о количестве потреблённых ресурсов. Подробная информация о ПО iRZ Collector, а также комплект пользовательской документации представлены по <u>ссылке</u>.

Терминал поддерживает передачу данных на резервный сервер iRZ Collector, если соединение с основным сервером iRZ Collector потеряно.

2. ТСР сервер – терминал ожидает входящее подключение удалённого клиента, т. е. программы опроса. Терминал работает в режиме «Сервер».

3. ТСР клиент – терминал подключается к серверу со сторонним ПО (не iRZ Collector). Терминалработает в режиме «Клиент».

Терминал может одновременно взаимодействовать с приборами учёта, подключенными по RS232 и RS485, но данные будет передавать на разные серверы.

Настройка терминала осуществляется в веб-приложении по адресу <u>http://192.168.1.7/</u>. Подробная информация о настройке представлена в п. 3.



2.2. Характеристики

Системная информация

- процессор Cortex-M4;
- 🔳 базовая частота 120 МГц;
- 📕 Flash 512 Кбайт.

Ethernet

- 1 порт Ethernet стандарта 8 pin RJ45;
- 🚽 скорость 10/100 Мбит/с;
- буфер приёма макс. 16 Кбайт;
- 📕 сетевые протоколы IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP Web socket, HTTPD Client;
- автоматическое определение MDI/MDIX.

Последовательные порты

- RS232 9-pin D-sub;
- **R**S485, 2 wire (A+, B-);
- 📕 скорость передачи:
 - RS232 от 600 бит/с до 256 Кбит/с;
 - 📕 RS485 от 600 бит/с до 1024 Кбит/с;
- 📕 биты данных 5, 6, 7, 8;
- 🔳 стоп-биты 1, 1.5, 2;
- 📕 контроль чётности нет, чётный, нечётный, пробел, маркер;
- управление потоком RTS/CTS;
- буфер отправки/получения 2 Кбайт.

Физические характеристики

- металлический корпус;
- 📕 габариты (с разъёмами для крепления) 204 х 86 х 25 мм;
- диапазон рабочих температур от -40 °C до +85 °C;
- диапазон температуры хранения от -40 °C до +85 °C при относительной влажности 5-95 %.

Электрические характеристики

- напряжение питания DC 5-36 В;
- **т**ок потребления не более:
 - при напряжении питания 5 В 90 мА;
 - при напряжении питания 12 В < 50 мА;</p>
- 📕 потребление < 1 Вт.

Комплектация

- 📕 терминал iRZ TE12 с двумя разрывными клеммными коннекторами винтовыми;
- кабель DB9F-DB9F;
- AC/DC адаптер 5 B/1 A;

заводская упаковка.





2.3. Внешний вид

Терминал представляет собой компактное устройство, выполненное в металлическом корпусе с разъёмами для крепления по бокам.

Внешний вид терминала представлен на рис. 2.1, рис. 2.2, рис. 2.3.



Рис. 2.1 Терминал: вид сверху



Рис. 2.2 Терминал: вид спереди



Рис. 2.3 Терминал: вид сзади





На рисунках цифрами обозначено:

- 1. светодиодные индикаторы терминала (сверху вниз):
 - 485RX приём данных по RS485;
 - 485TX передача данных по RS485;
 - 232RX приём данных по RS232;
 - 232TX передача данных по RS232;
 - WORK текущее состояние;
 - POWER питание;
- 2. Reload сервисная кнопка;
- 3. разъём Ethernet (RJ45) 10/100 Мбит/с;
- 4. разъём питания DC;
- 5. разрывной клеммный коннектор винтовой питание DC;
- 6. разъём DB9-F интерфейс RS232;
- 7. разрывной клеммный коннектор винтовой интерфейс RS485.

2.4. Интерфейсы устройства

2.4.1. Разъём Ethernet

Разъём Ethernet предназначен для подключения терминала к сети. Поддерживается скорость обмена данными 10/100 Мбит/с. Разъём изображен на рис. 2.4. Назначение выводов разъёма Ethernet представлено в табл. 2.1.



Рис. 2.4 Разъём Ethernet

Таблица 2.1 Назначение выводов	з разъёма Ethernet
--------------------------------	--------------------

Контакт	Сигнал	Назначение	Цвет
1	TX+	Передача, положительный полюс	Бело-оранжевый
2	TX-	Передача, отрицательный полюс	Оранжевый





Контакт	Сигнал	Назначение	Цвет
3	RX	Прием, положительный полюс	Бело-зелёный
4	N/A	Не используется	Синий
5	N/A	Не используется	Бело-синий
6	RX-	Прием, отрицательный полюс	Зелёный
7	N/A	Не используется	Бело-коричневый
8	N/A	Не используется Коричневый	

2.4.2. Разрывной клеммный коннектор винтовой – питание

Разрывной клеммный коннектор винтовой используется для подачи питания 36 В DC на терминал. Коннектор изображен на рис. 2.5. Назначение выводов коннектора представлено в табл. 2.2.



Рис. 2.5 Разрывной клеммный коннектор винтовой – питание

Таблица 2.2 Назначение выводов разрывного клеммного коннектора винтового

Контакт	Сигнал	Назначение
1	+	плюс питания 36 В
2	-	минус питания 36 В

2.4.3. Разъём DB9-F – RS232

Разъём используется для подключения к терминалу прибора учёта с интерфейсом RS232 (COMпорт). Заводские настройки RS232: скорость – 11520, биты данных – 8, четность – не используется, стопбит – 1. Разъём DB9-F изображен на рис. 2.6. Назначение выводов разъёма DB9-F представлено в табл. 2.3







Рис. 2.6 Разъём DB9-F

Контакт	Сигнал	Назначение
1	DCD	Настраиваемый выход общего назначения (Наличие несущей)
2	RXD	Прием данных
3	TXD	Передача данных
4	DTR	Готовность приемника данных
5	GND	Земля
6	DSR	Настраиваемый выход общего назначения (Готовность источника данных)
7	RTS	Запрос на передачу
8	CTS	Настраиваемый выход общего назначения (Готовность передачи)
9	RI	Настраиваемый выход общего назначения (Сигнал вызова)

Таблица 2.3 Назначение выводов разъёма DB9-F

Внимание! Стандартом RS232 (СОМ-порт) не допускается «горячее» подключение. Чтобы не повредить СОМ-порт, подключайте и отключайте приборы учёта только через 5 секунд после выключения их питания.

2.4.4. Разрывной клеммный коннектор винтовой – RS485

Разрывной клеммный коннектор винтовой используется для подключения к терминалу прибора учёта с интерфейсом RS485. Заводские настройки RS485: скорость – 115200, биты данных – 8, четность – не используется, стоп-бит – 1. Разрывной клеммный коннектор винтовой изображен рис. 2.7. Назначение выводов коннектора представлено в таблице 2.4.







Рис. 2.7 Разрывной клеммный коннектор винтовой – RS485

Таблица 2.4 Назначение выводов разрывного клеммного коннектора винтового

Контакт	Сигнал	Назначение
1	А	Сигнал «А+» линии RS485
2	В	Сигнал «В-» линии RS485
3	GND	Земля

2.5. Индикация

В терминале предусмотрена светодиодная индикация (рис. 2.8).



Рис. 2.8 Светодиодные индикаторы терминала

Описание светодиодной индикации представлено в табл. 2.5.





Индикатор	Режим индикации	Условное изображение индикации	Описание
485RX	Включен	•••••	Идет прием данных по RS485
485TX	Включен	•••••	Идёт передача данных по RS485
232RX	Включен	•••••	Идет прием данных по RS232
232TX	Включен	•••••	Идёт передача данных по RS232
WORK	500 мс вкл / 500 мс выкл	●●●●●○○○○○●●●●●○○○ 500 мс 500 мс 500 мс	Терминал работает в штатном режиме
	200 мс вкл / 200 мс выкл – 10 раз	●●●●●○○○○○●●●●●○○○ 200 мс 200 мс 200 мс	Сброс настроек
POWER	Включен	•••••	На терминал подано питание

Таблица 2.5 Светодиодная индикация терминала





3. Настройка терминала

3.1. Подключение к локальной сети для настройки через веб-приложение

Настроить терминал можно с помощью веб-приложения, которое доступно по адресу http://192.168.1.7/.

Внимание! Веб-приложение доступно, только когда терминал подключен к локальной сети.

Для настройки терминала выполните следующее:

1. Отключите питание терминала.

2. С помощью Ethernet-кабеля подключите терминал к сетевой карте компьютера напрямую или через сетевой адаптер.

Внимание! Прежде чем подключить терминал к сетевой карте, отключите его питание. В противном случае терминал не сможет подключиться к локальной сети, веб-приложение настройки будет недоступно.

- 3. Подайте питание на терминал.
- 4. Если терминал подключен впервые, настройте Ethernet-подключение.

4.1. Откройте Панель управления и выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом (рис. 3.1).



Рис. 3.1 Перейти в Центр управления сетями и общим доступом

4.2. Нажмите Изменение параметров адаптера (рис. 3.2). Откроется окно Сетевые подключения.





Рис. 3.2 Перейти к сетевым подключениям

4.3. Нажмите правой кнопкой мыши по Ethernet-подключению и выберите **Свойства** (рис. 3.3). Если вы подключили терминал к сетевой карте напрямую, в окне будет представлено одно Ethernet-подключение, нужно отредактировать его свойства.

Если вы подключили терминал к сетевой карте через сетевой адаптер, в окне будет представлено несколько сетевых подключений. Выберите сетевое подключение адаптера и отредактируйтеего свойства.



Рис. 3.3 Перейти к свойствам Ethernet-подключения

4.4. На вкладке **Сеть** поставьте галочку у пункта **IP версии 4 (TCP/IPv4)**, затем нажмите **Свойства** (рис. 3.4).



🚇 Ethernet 2: свойства	×
Сеть Доступ	
Подключение через:	
👮 D-Link DUB-E100 USB 2.0 Fast Ethernet Adapter	
Настроить]
Отмеченные компоненты используются этим подключением	:
🗹 🏪 Клиент для сетей Microsoft 🛛 🗠	•
🗹 🏪 Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Мі	
Планировщик пакетов QoS	
IP версии 4 (TCP/IPv4)	
Протокол мультиплексора сетевого адаптера (Мас	
Драйвер протокола LLDP (Майкрософт)	
№ IP версии 6 (ICP/IPv6)	'
< >	
Установить Удалить Свойства	
Описание	-
Протокол TCP/IP. Стандартный протокол глобальных	
сетей, обеспечивающий связь между различными	
взаимодействующими сетями.	
ОК Отмена	а

Рис. 3.4 Перейти к свойствам IP версии 4 (TCP/IPv4)

4.5. Выберите пункт Использовать следующий IP-адрес (рис. 3.5).

4.6. В поле IP-адрес укажите IP-адрес типа 192.168.1.*X*, где *X* – число от 1 до 255, исключая 7. Если вы укажете адрес 192.168.1.7, терминал не сможет подключиться к веб-приложению.

4.7. В поле **Маска подсети** укажите 255.255.255.0.

4.8. Нажмите **ОК**.

Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)	×			
Общие				
Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.				
О Получить IP-адрес автоматически				
 Окловно следующий IP-адрес: 				
IP-адрес: 192.168.1	. 12			
Маска подсети: 255 . 255 . 255	. 0			
Основной шлюз:				
Получить адрес DNS-сервера автоматически				
 Использовать следующие адреса DNS-серверов: 				
Предпочитаемый DNS-сервер:				
Альтернативный DNS-сервер:				

Рис. 3.5 Указать IP-адрес и маску подсети





4.9. Нажмите **Закрыть** в окне свойств Ethernet-подключения (рис. 3.6).

🕌 Etherne	et 2: свойства	а		×
Сеть Д	оступ			
Подключ	ение через:			
👮 D-I	Link DUB-E10	0 USB 2.0 Fast Ether	net Adapter	
			Настроить	
Отмечен	ные компоне	нты используются з	тим подключением	1:
	Клиент для се	етей Microsoft		^
	Общий достуг	1 к файлам и принте	рам для сетей Мі	
	Планировщик IP версии 4 (Т			
	Протокол мул	стиплексора сетев	ого адаптера (Ма	
	Драйвер прот	гокола LLDP (Майкр	ософт)	
	Р версии 6 (Т	CP/IPv6)		~
<			>	
Устан	ювить	Удалить	Свойства	
Описан	ие			
Позво	ляет данному	компьютеру получа	ать доступ к	
pecypo	ам в сети Ма	айкрософт.		
		Зак	оыть Отмен	a



5. Сбросьте настройки терминала. Для этого удерживайте нажатой сервисную кнопку Reload в течение 5-6 секунд (см. п. 3.2).

6. В веб-браузере перейдите по адресу <u>http://192.168.1.7/</u>. Веб-приложение доступно, можно приступить к настройке терминала (рис. 3.7).

S irz te2	× +		-	C	כ	2
← → C ▲ Не защище	ено 192.168.1.7		*	*	θ	
iRZ TE	12					
Статус		Информация о системе:				
Система	Параметр	Значение				
Общие настройки	Версия ПО	ver: 1 rev: 5 Sep 4 2020 16:00:59				
Настройки RS232 порта	МАС адрес	0.03000				
Настройки RS485 порта	Текущий IP адрес	192.168.1.7				
Настройки IP адреса	Сохранить настройки на компьютере	Текущие настройки				
Настройки сервера		Из устройства				
Перезагрузить	Считать настройки из устройства	Получить				
nepcourpyontb	Записать настройки в устройство	Текушие настройки				
		Выберите файл Файл не выбран Из файла				
	Обновить прошивку	Выберите файл Файл не выбран Обновить				
	[*************************************					_
		Copyright © 202	20 iRZ. ,	All righ	ts res	en.



Подробная информация о работе с веб-приложением представлена в п. 5.





3.1.1. Веб-приложение недоступно. Описание возможных ошибок

Веб-приложение будет недоступно в следующих случаях:

- И Настройки терминала не установлены в значения по умолчанию.
 - 1. Сбросьте настройки терминала повторно (см. п. 3.2).
 - 2. Перезагрузите страницу веб-приложения.
- Терминал не подключился к локальной сети из-за проблем с Ethernet-кабелем.
 - 1. Отключите питание терминала.
 - 2. Переподключите Ethernet-кабель.
 - 3. Подайте питание на терминал.
 - 4. Перезагрузите страницу веб-приложения.
- Терминал не подключился к локальной сети из-за проблем с Ethernet-подключением.
 - 1. Откройте окно Сетевые подключения.
 - **2.** Нажмите правой кнопкой мыши по Ethernet-подключению и выберите **Отключить** (рис. 3.8).

Нажмите правой кнопкой мыши по Ethernet-подключению и выберите Включить (рис. 3.8).



Рис. 3.8 Перезагрузка Ethernet-подключения

3.2. Сброс настроек

3.

Удерживайте нажатой сервисную кнопку Reload в течение 5-6 секунд, т. е. до тех пор, пока светодиод WORK не закончит индикацию режима сброса настроек. После этого для всех настроек терминала будут установлены значения по умолчанию.





4. Обмен данными

4.1. Подключение приборов учёта к терминалу

Прежде чем подключить прибор учёта, настройте терминал:

- укажите IP-адрес и порт для подключения к серверу (см. п. 5.1.7);
- установите галочку Получать IP адрес автоматически (см. п. 5.1.6);
- 📕 задайте параметры работы интерфейса RS232 и/или RS485 (см. п. 5.1.4 и п. 5.1.5).

Внимание! Настройки интерфейса RS232/RS485 терминала должны совпадать с настройками интерфейса прибора учёта.

4.2. Подключение терминала к серверу

Для подключения терминала к серверу выполните следующее:

- 1. Отключите питание терминала.
- 2. Отключите терминал от сетевой карты компьютера.
- 3. С помощью Ethernet-кабеля подключите терминал к сети Интернет.
- 4. Подключите к терминалу прибор учёта.

5. Подайте питание на терминал. Через некоторое время терминал подключится к серверу. Можно начать обмен данными.

Если терминал подключился к серверу iRZ Collector, то информация о нём появится в диспетчерском ПО iRZ Dispatcher, таблица **Общее состояние** (рис. 4.1).

Внимание! Терминал iRZ TE12 и Серверное ПО iRZ Collector рекомендуется не располагать в одной локальной сети, то есть в сети с одинаковым адресом (например, 192.168.1.0/24).

🚯 Приложение 🗸	циспетчеризации 2.5												-	_		×
Текущее состо	яние Параметр	и Новые	е устройства									(💼 рус	ский	-	
	Q.	5	(Общее с	состояние	. Всего: 3, онлай	ін: 1.					Отп	равить	SMS		
IMEI	Служебное описа	а В Соединение	Локальный адре	о Статус	Сервер Уровень сигнала		Прошивка	Плата	Интерфейс	Тел. номер	Тел. номер 2	Последний выход на связь	Тип устройства		Протокол	Автодозвон
1172233		IP	192.168.106.114:38	000	0		1.4	01.3	485 1			2020.07.30 11:19	TE12			
		1.0						-	-				-		-	

Рис. 4.1 Терминал подключен к ПО iRZ Collector

4.3. Терминал не подключился к серверу. Описание возможных ошибок

Терминал не сможет подключиться к серверу в следующих случаях:

В настройках терминала указаны неверные IP-адрес и порт для подключения к серверу или не установлена галочка Получать IP адрес автоматически.





- 1. Отключите питание терминала.
- 2. Отключите терминал от сети Интернет.
- **3.** Настройте терминал (см. п. 3): укажите корректные IP-адрес и порт для подключения к серверу, установите галочку **Получать IP адрес автоматически**.
- 4. С помощью Ethernet-кабеля подключите терминал к сети Интернет.
- 5. Подайте питание на терминал.
- 📕 Проблемы с Ethernet-кабелем.
 - 1. Отключите питание терминала.
 - 2. Переподключите Ethernet-кабель.
 - 3. Подайте питание на терминал.
- Проблемы с сетью Интернет.

Обратитесь к системному администратору или в службу технической поддержки Интернет-провайдера.

4.4. Терминал не обменивается данными с прибором учёта. Описание возможных ошибок

Терминал не обменивается данными с прибором учёта в следующих случаях:

В терминал записаны неверные настройки интерфейса RS232/RS485, они не совпадают с

настройками интерфейса прибора учёта.

- 1. Отключите питание терминала.
- 2. Отключите терминал от сети Интернет.
- **3.** Настройте терминал (см. п. 3). Настройки интерфейса RS232/RS485 должны совпадать с настройками интерфейса прибора учёта.
 - 4. С помощью Ethernet-кабеля подключите терминал к сети Интернет.
 - 5. Подайте питание на терминал.
 - 6. Повторите обмен данными с прибором учёта.
- Проблемы с подключением прибора учёта.
 - 1. Отключите питание терминала.
 - 2. Отключите прибор учёта от терминала.
 - 3. Подключите прибор учёта повторно.

Если прибор учёта подключается по интерфейсу RS485, убедитесь, что провод А подсоединён к контакту 1, а провод В к контакту 2 коннектора терминала (см. п. 2.4.4).

- 4. Подайте питание на терминал.
- 5. Повторите обмен данными с прибором учёта.





4.5. Терминал не обменивается данными с программой опроса. Описание возможных ошибок

Убедитесь, что терминал подключился к серверу. Если терминал не подключен к серверу, исправьте возможные ошибки (см. п. 4.3).

Если терминал подключен к серверу, но не обменивается данными с программой опроса, проверьте настройки программы опроса:

- указаны корректные данные для подключения к терминалу;
- 📕 указана корректная скорость обмена данными с терминалом;
- прочие настройки заданы корректно.





5. Описание веб-приложения для настройки терминала

Настроить терминал можно с помощью веб-приложения, которое доступно по адресу <u>http://192.168.1.7/</u>.

Внимание! Веб-приложение доступно, только когда терминал подключен к локальной сети.

Подробная информация о подключении терминала к сети представлена в п. 3.1, возможные ошибки подключения и способы их исправления описаны в п. 3.1.1.

5.1. Интерфейс веб-приложения

Страница веб-приложения состоит из следующих блоков (рис. 5.1):

- 1. Название терминала.
- 2. Меню страниц веб-приложения и кнопка Перезагрузить.
- 3. Рабочая область страницы.
- 4. Информация об авторских правах.

S IRZ TE2	× +		- 🗆 ×			
← → С ▲ Не защищено 192.168.1.7						
iRZ TE	12 ¹					
Статус		Информация о системе:	3			
Система	Параметр	Значение				
Общие настройки	Версия ПО	ver: 1 rev: 5 Sep 4 2020 16:00:59				
Настройки RS232 порта	МАС адрес					
Настройки RS485 порта	Текущий IP адрес	192.168.1.7				
Настройки IP адреса	Сохранить настройки на компьютере	Текущие настройки				
Настройки сервера		Из устройства				
Перезагрузить	Считать настройки из устройства	Получить				
	Записать настройки в устройство	Текушие настройки				
2		Выберите файл Файл не выбран Из файла				
	Обновить прошивку	Выберите файл Файл не выбран Обновить				
	L	Conviolt @	2020 iRZ. All rights reserved			
		4				

Рис. 5.1 Интерфейс веб-приложения

5.1.1. Статус

Страница Статус содержит информацию о терминале и его текущем состоянии (рис. 5.2).





S IRZ TE2	× +		- 🗆 >
	ено 192.168.1.7		* * \varTheta :
iRZ TE	12		
Статус		Состояние:	
Система	Параметр	Значение	
Общие настройки	Версия ПО	ver: 1 rev: 5 Sep 4 2020 16:00:59	
Настройки RS232 порта	МАС адрес	新 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Настройки RS485 порта	Текущий IP адрес	192.168.1.7	
Настройки IP адреса	Время работы:	00:02:51	
Настройки соррора	RS232: Rx байтl пакетов	010	
пастроики сервера	RS232: Тх байтІ пакетов	010	
Перезагрузить	RS485: Rx байтІ пакетов	010	
	RS485: Тх байтІ пакетов	010	
	Статус соединения:	Подключаеается к серверуПодключаеается к серверу	
	ETH: Rx байтl пакетов	010	
	ЕТН: Тх байтІ пакетов	010	
			Copyright © 2020 iRZ. All rights reserve

Рис. 5.2 Страница Статус

Таблица 5.1 Описание параметров на странице Статус

Параметр	Описание			
Версия ПО	Информация о встроенном ПО (прошивке) терминала: ver – номер версии ПО; rev – номер ревизии ПО; дата выпуска ПО в формате <i>Месяц День Год</i> ; время выпуска ПО			
МАС адрес	Уникальный идентификатор терминала в сети Ethernet			
Текущий IP адрес	IP-адрес терминала			
Время работы	Длительность работы терминала, начиная с последней подачи питания			
RS232: Rx байт пакетов	Количество байтов и пакетов, которое прибор учёта передал терминалу по интерфейсу RS232			
RS232: Тх байт пакетов	Количество байтов и пакетов, которое терминал передал прибору учёта по интерфейсу RS232			
RS485: Rx байт пакетов	Количество байтов и пакетов, которое прибор учёта передал терминалу по интерфейсу RS485			





RS485: Тх байт пакетов	Количество байтов и пакетов, которое терминал передал прибору учёта по интерфейсу RS485
Статус соединения:	Последняя информация о подключении терминала к серверу
ETH: Rx байт пакетов	Количество байтов и пакетов, которое терминал принял по Ethernet- каналу
ЕТН: Тх байт пакетов	Количество байтов и пакетов, которое терминал передал по Ethernet- каналу

5.1.2. Система

Страница Система содержит информацию о терминале, а также кнопки считывания/записи настроек и обновления прошивки (рис. 5.3).

IRZ TE2	× +		- 🗆 ×		
← → С ▲ Не защищено 192.168.1.7					
iRZ TE	12				
Статус		Информация о системе:			
Система	Параметр	Значение			
Общие настройки	Версия ПО	ver: 1 rev: 5 Sep 4 2020 16:00:59			
Настройки RS232 порта	МАС адрес	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Настройки RS485 порта	Текущий IP адрес	192.168.1.7			
Настройки IP адреса	Сохранить настройки на компьютере	Текущие настройки			
Настройки сервера		Из устройства			
Перезагрузить	Считать настройки из устройства	Получить			
	Записать настройки в устройство	Текушие настройки			
		Выберите файл Файл не выбран Из файла			
	Обновить прошивку	Выберите файл Файл не выбран Обновить			
		Copyright © 20	020 iRZ. All rights reserved.		



Таблица 5.2 Описание параметров на странице Система

Параметр	Описание			
Версия ПО	Информация о встроенном ПО (прошивке) терминала: ver – номер версии ПО; rev – номер ревизии ПО; дата выпуска ПО в формате <i>Месяц День Год</i> ; время выпуска ПО			





МАС адрес	Уникальный идентификатор терминала в сетях Ethernet		
Текущий IP адрес	IP-адрес терминала		
Сохранить настройки на компьютере	 Текущие настройки – записать настройки из веб-приложения в файл и сохранить его на компьютере; Из устройства – записать настройки терминала в файл и сохранить его на компьютере 		
Считать настройки из устройства	Получить – отобразить в веб-приложении настройки терминала		
Записать настройки в устройство	 Текущие настройки – записать в терминал настройки из веб-приложения; Выберите файл – выбрать на компьютере файл с настройками терминала; Из файла – записать в терминал настройки из выбранного файла 		
Обновить прошивку	 Выберите файл – выбрать на компьютере файл встроенного ПО для терминала; Обновить – обновить встроенное ПО терминала. После нажатия кнопки Обновить появится индикатор, который отобразит прогресс обновления встроенного ПО 		

Примечание. Расширение файла настроек терминала – *.json*. Расширение файла встроенного ПО (прошивки) терминала – *.bin*.

5.1.3. Общие настройки

На странице **Общие настройки** представлена информация о подключении терминала к серверам (рис. 5.4).



irz te2	× +			- 🗆 X
	io 192.168.1.7			* * 8 :
iRZ TE	12			
Статус	UARTS	Протокол	Управление	Канальный протокол
Система Общия настройки Настройки RS282 порта Настройки RS485 порта Настройки IP адреса Настройки сервера Влектройки сервера	R\$232	Отсутствует •	IRZ Collector ∨ Основной сервер[bridge irz net Порт[1802 (0-65535) Резервный сервер[Порт[0 (0-65535)	Отсутствует
nepesony (n10	R\$485	Отсутствует 🕶	IRZ Collector ∨ Основной сервер[bridge irz.net] Порт[1802] (0-65535) Резервный сервер[Порт[0] (0-65535)	Отсутствует 🗸
				Convrint @ 2020 iBZ All rights resear

Рис. 5.4 Страница Общие настройки

Таблица 5.3	Описание п	араметро	ов на стр	ранице (Обшие наст	гройки
ruomigu oio	On Mounted In	apamorpa		запице ч	оощло пао	

Параметр	Значения		Описание	
UARTS	 RS232; RS485 		Интерфейс, к которому подключен прибор учёта	
Протокол	 Отсутствует; ModbusRTU 		Указать, работает ли прибор учёта по протоколу ModbusRTU	
Управление	 iRZ Collector; TCP сервер; TCP клиент 		 iRZ Collector – терминал подключается к ПО iRZ Collector; TCP сервер – терминал ожидает входящее подключение удалённого клиента, режим «Сервер»; TCP клиент – терминал подключается к серверу, режим «Клиент». 	
	iRZ Collector	Основной сервер	 IP-адрес основного сервера iRZ Collector; 	





		Порт	Порт основного сервераіRZ Collector, число от 0 до 65535;
		Резервный сервер	 IP-адрес резервного сервераіRZ Collector; Терминал будет передавать данные на резервный сервер в случае,если основной сервер недоступен
		Порт	Порт резервного сервераіRZ Collector, число от 0 до 65535
	ТСР сервер	Порт	Порт терминала для подключения удалённых клиентов, число от 0 до 65535
	ТСР клиент	Сервер	IP-адрес/хост сервера
		Порт	Порт сервера, число от 0 до 65535
Канальный протокол	 Отсутствує ModbusTC RFC2217 (1) 	ет; Р; telnet)	Указать, по какому протоколу работает сервер



5.1.4. Настройки RS232 порта

Страница содержит список настроек интерфейса RS232 (рис. 5.5).

S IRZ TE2	× +				- 🗆 X
	ено 192.168.1.7				* * 0 :
iRZ TE	12				
Статус			Настройн	ka RS232:	
Система	Параметр	Значение			
Общие настройки	Скорость	9600	(300-115200)		
Настройки RS232 порта	Количество бит	8 🗸			
Настройки RS485 порта	Четность	нет 🗸			
Настройки IP адреса	Стоповые биты	1 🗸			
Настройки сервера	RTS/CTS	RTS B 1 CTS B 0	~		
Перезагрузить	Длина пакета	0	(0-1460 байт)		
	Время пакета	0	(0-255 мс)		
				С	opyright © 2020 iRZ. All rights reserved.

Рис. 5.5 Страница Настройки RS232 порта

Таблица 5.4 Описание параметров на странице Настройки RS232 порта

Параметр	Значения	Описание			
Скорость	От 300 до 115200 бод	Скорость обмена данными по интерфейсу RS232			
Количество бит	От 5 до 8	Количество бит данных в одном сообщении			
Четность	 нет; нечет; чет; Пробел 0; Маркер 1 	Контроль чётности: нет – отключен; нечет – контроль нечётного количества единиц; чет – контроль чётного количества единиц; Пробел 0 – бит чётности всегда равен нулю; Маркер 1 – бит чётности всегда равен единице			
Стоповые биты	1;2	Размер стоп-бита. Стоп-бит является меткой окончания данных в сообщении			
RTS/CTS	 Отсутствует; RTS в 1 CTS в 0 Выставлены в 0; Управляются через команды 	Аппаратное управление потоком данных			
Длина пакета	От 0 до 1460 байт	Количество байтов в пакете данных			
Время пакета	От 0 до 255 мс	Время жизни пакета (TTL)			





5.1.5. Настройки RS485 порта

Страница содержит список настроек интерфейса RS485 (рис. 5.6).

IRZ TE2	× +				- 🗆 ×
	ено 192.168.1.7				★ * 0 :
iRZ TE	12				
Статус			Настрой	іка RS485:	
Система	Параметр	Значение			
Общие настройки	Скорость	9600	(300-115200)		
Настройки RS232 порта	Количество бит	8 🗸			
Настройки RS485 порта	Четность	нет 🗸			
Настройки IP адреса	Стоповые биты	1 •			
Настройки сервера	RTS/CTS	Отсутствует 🗸			
Перезагрузить	Длина пакета	0	(0-1460 байт)		
	Время пакета	0	(0-255 мс)		
				Ca	oyright © 2020 iRZ. All rights reserved.

Рис. 5.6 Страница Настройки RS485 порта

Параметр	Значения	Описание
Скорость	От 300 до 115200 бод	Скорость обмена данными по интерфейсу RS485
Количество бит	От 5 до 8	Количество бит данных в одном сообщении
Четность	 нет; нечет; чет; Пробел 0; Маркер 1 	Контроль чётности: нет – отключен; нечет – контроль нечётного количества единиц; чет – контроль чётного количества единиц; Пробел 0 – бит чётности всегда равен нулю; Маркер 1 – бит чётности всегда равен единице
Стоповые биты	1;2	Размер стоп-бита. Стоп-бит является меткой окончания данных в сообщении
RTS/CTS	Отсутствует	Аппаратное управление потоком данных в RS485 не предусмотрено
Длина пакета	От 0 до 1460 байт	Количество байтов в пакете данных
Время пакета	От 0 до 255 мс	Время жизни пакета (TTL)

Таблица 5.5 Описание параметров на странице Настройки RS485 порта





5.1.6. Настройки ІР адреса

Страница Настройки IP адреса содержит МАС-адрес и IP-адрес терминала (рис. 5.7).

IRZ TE2	× +			– 🗆 X
	ищено 192.168.1.7			★ * 0 :
iRZ TE	212			
Статус		Настр	ойка IP:	
Система	Параметр	Значение]	
Общие настройки	МАС адрес]	
Настройки RS232 порта	Заменить МАС адрес]	
Настройки RS485 порта	Текущий IP адрес	192.168.1.7]	
Настройки IP адреса	Получать IP адрес автоматически			
Настройки соррора	Статический IP адрес	192.168.1.7		
Пастроики сервера	Статическая маска	255.255.255.0]	
перезагрузить	Статический gateway	192.168.1.2]	
	DNS:	8.8.8.8		
				Copyright © 2020 iRZ. All rights reserved.

Рис. 5.7 Страница Настройки IP адрес

Параметр	Описание
МАС адрес	Уникальный идентификатор терминала в сети Ethernet
Заменить МАС адрес	Поставьте галочку, если требуется заменить МАС-адрес терминала. МАС-адрес будет заменён после записи настроек в терминал
Текущий IP адрес	IP-адрес терминала
Получать IP адрес автоматически	Установите эту галочку, прежде чем подключить терминал к сети Интернет и начать опрос приборов учёта. Терминал получит динамический IP-адрес. То есть Интернет провайдер, используя DHCP, назначит терминалу IP-адрес
Статический IP адрес	При необходимости измените статический IP-адрес терминала
Статическая маска	При необходимости измените маску подсети статического IP- адреса терминала
Статический gateway	При необходимости измените статический IP-адрес шлюза по умолчанию
DNS	При необходимости измените адрес DNS-сервера

Таблица 5.6 Описание параметров на странице Настройки IP адреса





5.1.7. Настройки сервера

На странице Настройки сервера можно задать параметры подключения терминала к серверам (рис.

IRZ TE2	× +					- 0
← → C ▲ Не защище	ено 192.168.1.7					* *
iRZ TE	12					
Статус			Настройка р	аботы с сервером	1:	
Система	Параметр	RS232		RS485		
Общие настройки	Период отправлки	60		60		
Настройки RS232 порта	Keep-alive B cek			1	(
Настройки RS485 порта	S/N			1	i	
Настройки IP адреса	Время ожидания сокета в сек	0		0		
Настройки сервера	Логин					
Перезагрузить	Пароль	5492		5492		
	Сервер основной	Адрес: bridge.irz.net 1802	порт: (0-65535)	Адрес:[bridge.irz.net 1802	порт: (0-65535)	
	Сервер резервный	Адрес:	порт: (0-65535)	Адрес:	порт: (0-65535)	
				1		

Рис. 5.8 Страница Настройки сервера

Таблица 5.7 Описание параметров на странице Настройки сервера

Параметр	Описание
Период отправки keep-alive в сек	Интервал между отправками пакетов keep-alive. Терминал отправляет пакеты keep-alive, чтобы проверить соединение с сервером
S/N	Уникальный номер для порта, 15 цифр
Время ожидания сокета в сек	Время ожидания ответа от сервера
Логин	Логин для доступа к серверу
Пароль	Пароль для доступа к серверу. По умолчанию указан 5492. Это стандартный пароль для подключения к ПО iRZ Collector





Сервер основной Сервер резервный	IP-адрес и порт сервера. Терминал работает в режиме «Клиент».
	Порт сервера: число от 0 до 65535. Терминал будет передавать данные на резервный сервер в случае, если основной сервер недоступен. Данные с приборов учёта, подключенных к RS232 и RS485, терминал может передавать только на разные сервера. На один и тот же сервер данные с двух приборов учёта терминал не передаёт
Клиент	Номер порта терминала, по которому к нему может подключиться удалённый клиент. Терминал работает в режиме «Сервер». Порт: число от 0 до 65535.

5.1.8. Кнопка Перезагрузить

Для перезагрузки терминала нажмите кнопку **Перезагрузить**. Появится окно подтверждения действия, нажмите в нём **ОК** (рис. 5.9). Терминал перезагрузится.

Подтвердите действие на странице 192.168.1.7		
Перезагрузить устройство?		
	ок	Отмена

Рис. 5.9 Подтвердить перезагрузку терминала





6. Контакты и поддержка

Новые версии прошивок, документации и сопутствующего программного обеспечения можно получить при обращении по следующим контактам.

Контакты			
Каталог и база знаний:	digitalangel.ru		
Телефон:	+7 (499) 455-06-82		
E-mail:	support@digitalangel.ru		

Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, помочь в установке, настройке и устроении проблемных ситуаций при эксплуатации оборудования iRZ.